

Filterpflege an den Abluftventilatoren in den Badzimmern



Pflege und Wartung

Lediglich die Filter der Ansaugstellen müssen zur Erhaltung der Förderleistung von Zeit zu Zeit gereinigt beziehungsweise ersetzt werden, ansonsten bedarf es keinerlei Wartung.

Die Abdeckplatte kann zu diesem Zweck leicht von Hand entfernt und wieder aufgesteckt werden.

Die Filter können 1 bis 2 mal gereinigt, und müssen danach ersetzt werden.

Die Reinigung erfolgt am besten handwarm, mittels fettlöslichen Haushaltsspülmittels.

Beim Einsetzen des Filters sollte darauf geachtet werden, dass dieser nach dem waschen trocken und mit der weissen Seite nach vorne eingesetzt wird. (Blau nach innen)

Die Filterreinigung ist je nach Benutzungsgrad der Räume in Abständen von 3-6 Monaten durchzuführen.

Am besten wäre es wenn der Filter in ungebrauchtem Zustand den Erstbeziehern übergeben wird. Oder es wird dafür gesorgt, dass das Gerät während den Bauarbeiten nicht in Betrieb genommen werden kann.

Die entsprechenden Filter können direkt bei der Firma Ariatec Luft- & Klimatechnik bezogen werden.

Es ist dringend erforderlich, dass die Wohnungsinhaber durch die Hausbesitzer oder Hausverwalter auf die Sauberhaltung der Filter hingewiesen und dazu verpflichtet werden.

Bei Mehrfamilienhäusern mit vielen Wohnungen/Ventilatoren ist es sinnvoll, den Einkauf und die Filterwartung von der Verwaltung oder dem Hauswart in regelmässigen Abständen zu organisieren.

Nur durch die Einhaltung der regelmässigen Filterwartung ist ein einwandfreier und effektiver Betrieb der LIMODOR Ventilatoren gewährleistet.